SUZUKI

WARTUNGSARBEITEN / RICHTZEITEN

MODELL: **GSX-R 1000** ab K3 (2003) TYP: **WVBZ** ab FIN: JS1BZ111100100001

Kundenname	mtl. Kennzeichen	km-Stand	FIN
	TT6	32218	.. 110341

Werkstattauftrag

Laufleistung in km / Monate nach Fahrzeugauslieferung	1.000 / 1	6.000 / 6	12.000 / 12	18.000 / 18	24.000 / 24	erledigt
Zylinderkopfmuttern / Zylinderkopfschrauben						
Auspuffverschraubungen	P	-	P	-	P	
Ventilspiel	-	-	-	-	P	
Auspuffventil SUZUKI EXHAUST TUNING SYSTEM	P	-	P	-	P	
Zündkerzen	-	P/R	W	P/R	W	✓
Ausgleichswellenkette						
Steuerkettenspanner (Einstellung)						
Dekompressionssystem						
Kühlflüssigkeit • alle 2 Jahre wechseln	P	P	P	P	P	✓
Kühlflüssigkeitsschläuche • alle 4 Jahre erneuern	-	P	P	P	P	✓
Luftfilter	-	P/R	P/R	W	P/R	✓
Vergaser (Leerlaufdrehzahl)						
Vergaser (Synchronisation)						
Kraftstoff-Einspritzanlage (Leerlaufdrehzahl)	P	P	P	P	P	✓
Drosselklappen (Synchronisation)	-	-	P	-	P	
Kraftstoffschläuche • alle 4 Jahre erneuern	-	P	P	P	P	✓
Kraftstoffilter / Kraftstoffsieb						
Motoröl (Motor zuvor warmlaufen lassen)	W	W	W	W	W	✓
Ölfilter	W	W	-	W	-	✓
Sekundärluft – System (Pair-System)	-	-	P	-	P	
Kupplung / Kupplungszug (Einstell. u. Leichtgäng.keit)	P	P	P	P	P	✓
Kupplungsschlauch • alle 4 Jahre erneuern						
Kupplungsflüssigkeit • alle 2 Jahre wechseln						
Gasseilzug (Einstellung und Leichtgängigkeit)	P	P	P	P	P	✓
Batterie						
Vorderradgabel / Lenkung / Lagerung	P	-	P	-	P	
Bremsen	P	P	P	P	P	✓
Bremsschläuche • alle 4 Jahre erneuern	-	P	P	P	P	✓
Bremsflüssigkeit • alle 2 Jahre wechseln	-	P	P	P	P	✓
Hinterradaufhängung	-	-	P	-	P	
Antriebskette (reinigen, einstellen, schmieren)	P	P	P	P	P	✓
Antriebszahnriemen • alle 3.000 km prüfen						
Bereifung / Reifenluftdruck - ggf. Radspeichen	P	P	P	P	P	✓
Für die Fahrsicherheit und störungsfreie Funktion wichtige Schraubverbindungen (Motor/Fahrwerk/Bremsen)	P	P	P	P	P	✓
Seitenständerfunktion / Seitenständerschalter	P/R	P/R	P/R	P/R	P/R	✓
Beleuchtungs-/ signal-/ sicherheitstechn. Einricht.	P	P	P	P	P	✓
Probefahrt durchgeführt !						✓
RICHTZEIT (Angaben in Stunden / 1 Std = 10/10)	1,6	1,9	2,6	2,0	3,6	

Die in der Tabelle aufgeführten Abkürzungen bedeuten:
P = Prüfen (nachziehen / einstellen / schmieren) R = Reinigen W = Wechseln / Erneuern

Die Wartungsintervalle dürfen um nicht mehr als 10% bzw. max. 500 km überschritten werden. Bei Motorrädern, die unter härteren Bedingungen betrieben werden, sind die Wartungsarbeiten früher und in kürzeren Abständen durchzuführen. Bei den angegebenen Richtzeiten sind eventuell zusätzlich notwendige Einstellarbeiten, sowie Zeitaufwand infolge Arbeitserschwernissen und/oder weitergehende Arbeitsleistungen nicht enthalten. - Den Kunden auf am Fahrzeug festgestellte Sicherheitsmängel unbedingt hinweisen!

Bemerkung des Mechanikers

23.6.10 [signature]

Datum / Unterschrift des Mechanikers

© SUZUKI MOTOR GMBH DEUTSCHLAND · SUZUKI-Allee 7 · 64625 Bensheim
Vervielfältigung für SUZUKI-Vertragshändler honorarfrei - Änderungen vorbehalten